

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

БЕЗДРОТОВИЙ ПЕТЛИЧНИЙ МІКРОФОН ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ | СМАРТФОНА

(Будь ласка, уважно прочитайте перед використанням)



ПЕРЕДАВАЧ:

КОРИСТУВАННЯ КНОПКАМИ:

- 1) Щоб включити чи виключити передавач: натисніть та утримуйте кнопку живлення декілька секунд;
- 2) Щоб налаштувати чутливість мікрофону (U 0-9) чи Вибрати канал (A 00-49) нажміть один раз на кнопку живлення, кнопками + та – виберіть необхідний рівень;

ЗАРЯДКА:

Під час зарядки індикатор живлення буде світитися червоним кольором. Коли індикатор погасне – пристрій заряджено повністю.

ПРИЙМАЧ:

УВІМКНЕННЯ:

Перемкніть положення тумблеру, якщо синій індикатор світить постійно – передавач та приймач синхронізовані і мікрофон можна використовувати, якщо синій індикатор буде блимати – не вдалось синхронізувати передавач та приймач.

ЗАРЯДКА:

Під час зарядки індикатор живлення буде світитися червоним кольором. Коли індикатор погасне – пристрій заряджено повністю.

СИНХРОНІЗАЦІЯ ПРИЙМАЧА ТА ПЕРЕДАВАЧА:

- ✓ Якщо після ввімкнення приймача та передавача індикатор на приймачі світить синім кольором постійно, то все підключилось автоматично і мікрофон вже можна використовувати.
- ✓ Якщо індикатор буде блимати синім кольором, то передавач та приймач сигналу не спарені і потрібно зробити наступне:
 - 1) Включаємо передавач, утримуючи кнопку живлення на передавачі;
 - 2) Утримуємо одночасно кнопку «плюс» та кнопку «мінус» на передавачі та чекаємо появи індикації пошуку на дисплеї;
 - 3) Після появи індикації пошуку, включаємо приймач;
 - 4) Після цих дій очікуємо появи на індикаторі приймача постійного синього підсвічування.

ПЕРЕХІДНИК:

- ✓ Якщо ви будете використовувати даний мікрофон з пристроєм, в якого роз'єм для мікрофона 3.5мм **3пін** (наприклад: більшість диктофонів, ПК, деякі ноутбуки, відеокамери) то вам перехідник не знадобиться, вам достатньо вставити приймач в роз'єм вашого пристрою і все;
- ✓ Якщо ви хочете використовувати даний мікрофон з пристроєм, в якого роз'єм для мікрофона 3.5мм **4пін** (смартфони, планшети, деякі ноутбуки) то вам потрібно приймач вставити в роз'єм для мікрофона на перехіднику, а сам перехідник в пристрій.

Після повного підключення приймача та передавача, потрібно буде настроїти чутливість мікрофону (U 0-9). Обираємо потрібну нам чутливість петличного мікрофону за допомогою кнопок «плюс» та «мінус», де «плюс» збільшення чутливості, а «мінус» зменшення чутливості;

Також доступно 49 різних каналів передачі звуку (A 00-49), для підбору найбільш вільного від перешкод каналу (якщо перешкоди присутні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ✓ Тип: бездротовий радіомікрофон петличка;
- ✓ Дальність передачі між мікрофоном і приймачем: до 50 метрів (пряма видимість);
- ✓ Тип мікрофону: ненаправлений конденсаторний;
- ✓ Звуковий сигнал: моно;
- ✓ Кількість каналів: 49 каналів;
- ✓ Регулювання гучності: 9 рівнів;
- ✓ Роз'єм для підключення приймача: jack 3,5 мм.;
- ✓ Тип з'єднання: RF канал;
- ✓ Тип підключення: Plug & Play;
- ✓ Вага приймача: 45 гр.;
- ✓ Розміри приймача (Д x Ш x В): 55 x 2,5 x 10 мм.;
- ✓ Вага мікрофона: 50 грам.;
- ✓ Розміри передавача мікрофона (Д x Ш x В): 40 x 20 x 8