

Устілки для взуття з підігрівом SE338LA/LB

Головною особливістю даної моделі є можливість чотирьох режимів живлення: від літєвої батареї, повербанку, боксу з батарейками (не входить в комплект) і зарядного пристрою. Також є можливість налаштовувати температуру нагрівання устілок, не виймаючи їх. Робиться це за допомогою кнопки, яка розміщена на сумці для акумулятора, при натисканні на яку змінюються режими. Режимів нагрівання є 3 і кожен із них відрізняється температурою. Для індикації який з них включений в даний момент, кнопка має світлодіодне підсвічування:

- Червоний колір: нагрів до 60°C
- Блакитний колір: нагрів до 50°C
- Зелений колір: нагрів до 45°C

Коротка інструкція з експлуатації

1. Приміряйте устілки до стопи і обріжте зайву частину, тим самим підігнавши їх під розмір взуття. **Увага! не перетинайте крайню лінію, адже можна пошкодити нагрівальний елемент та іншу електроніку.**
2. Зарядіть за допомогою оригінального зарядного пристрою, що йде в комплекті, два акумулятори.
Увага! Для зарядки використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій, щоб уникнути нещасних випадків і виходу акумуляторів з ладу.
Приблизний час повної зарядки - близько 2х годин. Під час зарядки акумуляторів на блочку буде горіти червоний індикатор, коли акумулятори будуть повністю заряджені буде світити зелений індикатор,.
3. Відєднайте акумулятори від зарядного пристрою. Підключіть їх за допомогою роз'ємів до устілок.
Використовуйте для живлення нагрівального елемента устілок тільки оригінальні акумулятори.
4. Виберіть потрібний режим нагрівання (червоний, блакитний, зелений) за допомогою кнопки.
5. Для комфортного використання, зберігайте акумулятори в кишеню браслета на ногу.
6. Для припинення нагріву відключіть акумулятори від роз'ємів і підключіть їх знову при потребі.
7. Уникайте механічних пошкоджень тильної сторони устілок, це може вивести з ладу нагрівальні елементи.

Примітка! Чистити устілки потрібно щіткою, чи вологою серветкою, прати в машинці їх заборонено. Якщо устілки намочились, не викручуйте їх, тому що це може пошкодити систему нагрівання. Ви можете акуратно віджати устілки руками і залишити сохнути на батареї. Не використовуйте при температурі більше +25 °C