Универсальный пульт брелок клонатор дубликатор статического кода на частоте 433 мГц Heonyirry C074

1. Очистка кода:

- Нажмите одновременно и удерживайте кнопки A и B, пока светодиод не моргнет 3 раза. Затем отпустите кнопку B (А продолжайте удерживать) и кратко нажмите 3 раза кнопку В. Светодиод должен начать непрерывно быстро моргать.
- Отпустите кнопки. Код очищен. При кратком нажатии любых кнопок, светодиод не будет светится. Это означает, что код очищен.



2. Программирование кнопок:

- Возьмите в левую руку брелок с которого вы хотите считать код, а в правую брелок-клонатор. Приложите их вплотную друг к другу. Также при плохом сигнале, можно прислонить их нижней частью друг к другу.
- Нажмите и удерживайте на брелке-клонаторе кнопку, на которую вы хотите запрограммировать код, при этом светодиод мигнет 2 раза.
- Удерживая кнопку на брелке-клонаторе, нажмите на секунду, нужную кнопку на оригинальном брелке.
- При этом на брелке-клонаторе, быстро замигает светодиод. Это означет, что код захвачен и записан в память.
- Отпустите кнопку на брелке-клоннаторе. Программировка закончена. Для проверки, просто на брелке-клонаторе, нажмите эту кнопку ещё раз, при этом светодиод должен мигать, указывая на излучаемый код, а приёмное устройство должно реагировать, на команду, как и от оригинального пульта.
- Для программировки остальных кнопок, используйте выше описанную процедуру